




3. 설치 방법

부착형 설치 방법



1. 기기 본체를 도크 스테이션에 장착합니다.



2. 도크 스테이션 후면에 양면 접촉패드를 부착합니다.

3. 양면 접촉패드의 반대편을 헬멧 부분에 부착합니다.

클립형 설치 방법



1. 기기 본체를 도크 스테이션에 장착합니다.



2. 메탈클립의 짧은쪽을 도크 스테이션 하단부에 밀어서 장착합니다.

3. 메탈클립의 긴쪽을 헬멧 쉘 좌측 하단부에 밀어서 장착합니다.



사용자 메뉴얼



1. 제품 설명



2. 조작방법

음악 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
재생	휴대폰과 연결된 상태에서	짧게 한번 누름	주황색 LED 깜박임	/
정지	음악 재생 중	짧게 한번 누름	/	/
다음곡	음악 재생 중	길게 3초간 누름	/	/
이전곡	음악 재생 중	길게 3초간 누름	/	/
음악볼륨 올리기	음악 재생 중	짧게 한번 누름	/	/
음악볼륨 내리기	음악 재생 중	짧게 한번 누름	/	/
EQ 사운드 선택	음악 재생 중	짧게 한번 누름	/	Pure Voice DJ Music Popular Music

음소거 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
음소거 기능	음악 재생 및 통화 중	짧게 한번 누름	음소거 버튼 주황색 LED 고정	마이크는 음소거 되지 않습니다.

블루투스 초기화

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
페어링 내역 삭제	/	동시에 3초 누름	흰색 LED 깜박임	/

충전 방법

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
충전	/	USB	충전 시: 흰색 LED 점등 완충 시: LED 꺼짐	/

배터리

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
잔량확인	전원이 켜진 상태에서	동시에 짧게 누름	/	잔량이 스피커를 통해 안내됩니다.

전원 켜기

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
켜기	전원이 꺼진 상태에서	길게 3초 누름	주황색 LED 점등	'포팩트 시작'

전원 끄기

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
끄기	전원이 켜진 상태에서	길게 3초 누름	흰색 LED 점등	'포팩트 종료'

전화 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
휴대폰과 페어링	전원이 꺼진 상태에서	길게 5~7초 누름	흰색/주황색 LED 깜박임	'페어링'
전화 받기	전화 수신 중	짧게 한번 누름	주황색 LED 깜박임	/
전화 끊기	전화 통화 중	짧게 한번 누름	주황색 LED 깜박임	/
전화 거절	전화 수신 중	길게 2초 누름	/	/
재다이얼	휴대폰과 연결된 상태에서	짧게 두번 누름	주황색 LED 빠르게 깜박임	/
통화 볼륨 올리기	전화 통화 중	짧게 한번 누름	/	/
통화 볼륨 내리기	전화 통화 중	짧게 한번 누름	/	/
음성 호출	휴대폰과 연결된 상태에서	짧게 한번 누름	/	/