



## 사용자 메뉴얼



## 목 차

1. 제품 설명
  - 1-1. 구성품
  - 1-2. 버튼 구성
2. 시작하기
  - 2-1. 충전
  - 2-2. 전원 켜기 / 끄기
3. 동영상 녹화
  - 3-1. 녹화
4. 음성 녹음
  - 4-1. 녹음
5. PC 연결
  - 5-1. 연결
6. WiFi
  - 6-1. WiFi 활성화
7. APP
  - 7-1. APP 다운로드
  - 7-2. APP 연결
  - 7-3. APP 기능 설정
  - 7-4. APP 녹화
  - 7-5. APP 녹음
  - 7-6. APP 사진 촬영
  - 7-7. APP 파일 저장
  - 7-8. APP 중요 파일 표시
8. 상태 표시등
  - 8-1. 표시등 설명
9. 기술 규격

## 1. 제품 설명

### 1-1. 구성품



### 1-2. 버튼 구성



- |         |                     |
|---------|---------------------|
| ① 충전 단자 | ③ 영상 촬영 / 전원 ON/OFF |
| ② 렌즈    | ④ 음성 녹음 / 전원 ON     |

## 2. 시작하기

### 2-1. 충전

- 1번(충전 단자)에 동봉된 TYPE-C 케이블을 연결합니다.
- 전원이 종료된 상태에서 충전 시 작동 상태 표시등은 3분간 민트 LED와 파란 LED가 번갈아 점멸되다가, 파란 LED로 전환됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서 충전 시 기록되던 영상, 녹음이 중지되고, 작동 상태 표시등은 3분간 민트 LED와 파란 LED가 번갈아 점멸되다가, 파란 LED로 전환됩니다.
- 충전 완료 시 작동 상태 표시등은 꺼집니다.
- ※ 5V 1A 저속 충전을 권장 드립니다. (9V, 12V 등의 혼합 출력의 충전기 혹은 보조배터리를 이용하실 경우, 고속 충전이 진행될 수 있으므로 5V 단독으로 사용되는 저속 충전기 사용을 권장 드립니다.)
- ※ 고속 충전 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 무상 보증에서 제외될 수 있습니다.

### 2-2. 전원 켜기 / 끄기

- 본 제품의 전원은 두 가지 방법으로 켤 수 있습니다.
- 1) 전원이 꺼진 상태에서 3번(음성 녹음 / 전원 ON) 버튼을 길게 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
- ※ 전원이 켜지면 자동으로 녹음이 시작됩니다.
- 2) 전원이 꺼진 상태에서 2번(영상 촬영 / 전원 ON/OFF) 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 다시 한번 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- ※ 전원이 켜지면 자동으로 녹화가 시작됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서 2번(영상 촬영 / 전원 ON/OFF) 버튼을 다시 한번 길게 누르면 "삐빅"소리와 함께 전원이 종료됩니다.

## 3. 동영상 녹화

### 3-1. 녹화

- 전원이 꺼진 상태에서 2번(영상 촬영 / 전원 ON/OFF) 버튼을 약 5초간 길게 누르면 작동 상태 표시등에서 초록 LED가 점멸하다가 '삐' 소리와 함께 빨간 LED로 전환되며 녹화가 시작됩니다.
- 녹화가 진행 중인 상태에서 1번(영상 촬영 / 전원 ON/OFF) 버튼을 짧게 누르면 녹화가 종료됩니다.
- ※ 녹화가 종료되면, 촬영된 파일은 자동으로 저장됩니다.
- ※ 녹화가 종료되면 기기는 대기 상태로 전환되며, 작동 상태 표시등에 초록 LED가 점멸합니다.

## 4. 음성 녹음

### 4-1. 녹음

- 전원이 꺼진 상태에서 3번(음성 녹음 / 전원 ON) 버튼을 약 5초간 길게 누르면 작동 상태 표시등에서 초록 LED가 점멸하다가 '삐' 소리와 함께 초록 LED로 점등되며 녹음이 시작됩니다.
- 녹음이 진행 중인 상태에서 3번(음성 녹음 / 전원 ON) 버튼을 짧게 누르면 녹음이 종료됩니다.
- ※ 녹음이 종료되면 녹음된 파일은 자동으로 저장됩니다.
- ※ 녹음이 종료되면 기기는 대기 상태로 전환되며, 작동 상태 표시등에 초록 LED가 점멸합니다.

## 5. PC 연결

### 5-1. 연결

- 동봉된 USB 케이블을 PC와 연결해서 저장된 파일을 확인, 백업 및 이동할 수 있습니다.
- ※ 128GB 메모리가 내장되어 있습니다
- ※ PC와 연결하면 작동 상태 표시등은 파란 LED로 점등됩니다.
- ※ PC로 파일을 이동 중일 때, PC와의 연결을 해제하면 파일에 손상이 발생할 수 있습니다.

## 6. WiFi

### 6-1. WiFi 활성화

- 전원이 꺼진 상태에서 3번(음성 녹음 / 전원 ON) 버튼을 약 15초간 길게 눌러 WiFi 모드를 켤 수 있습니다.
- 전원이 켜진 상태에서 3번(음성 녹음 / 전원 ON) 버튼을 약 7초간 길게 눌러 WiFi 모드를 켤 수 있습니다.
- 빨간 LED와 초록 LED가 번갈아가며 점멸되면 WiFi 모드가 활성화했다는 뜻이며, 휴대폰과 연결하실 수 있습니다.
- WiFi 최초 비밀번호는 '88888888'입니다.
- ※ 휴대폰과 연결이 성공하면, 작동 상태 표시등은 초록 LED가 점멸됩니다.
- ※ WiFi 활성화를 시킨 후, 3분 이내에 휴대폰과 연결되지 않으면 기기가 자동으로 종료됩니다.
- ※ 일부 휴대폰의 경우 WiFi 연결 및 사용을 위해 휴대폰의 "모바일 네트워크" 기능 종료가 필요할 수 있습니다.

## 7. APP

### 7-1. APP 다운로드



- QR 코드를 스캔하여 APP을 다운로드하십시오.
- ※ 스토어에서 'FACT BODYCAM'으로 검색해서서 다운로드하세요.

### 7-2. APP 연결

- [6-1. WiFi]를 참고하여 휴대폰과 기기의 WiFi를 연결합니다.
- APP을 열어 NT20과 연결하면 APP으로 조작이 가능합니다.

### 7-3. APP 기능 설정

- 녹화 해상도 : 녹화 해상도 설정이 가능합니다. (최대 2304 x 1296 30FPS)
- 루프 레코딩 : 루프 레코딩을 설정합니다.
- 사진 크기 : 스냅샷(사진)의 크기를 설정합니다
- 사용자 번호 : 기기 소유자 번호를 설정합니다.
- 디바이스 번호 : 기기 고유 번호를 설정합니다.
- 시간 설정 : 시스템의 날짜와 시간을 설정합니다.
- 포맷 : 내장 메모리의 포맷을 진행합니다.
- 공장 초기화 : 공장 초기화를 진행합니다.

## 7-4. APP 녹화

- APP의 실시간 화면에서 "녹화"를 선택한 후 아이콘을 눌러 녹화를 시작합니다.
- 아이콘을 다시 눌러 녹화된 파일을 저장할 수 있습니다.

## 7-5. APP 녹음

- APP의 실시간 화면에서 "녹음"을 선택한 후 아이콘을 눌러 녹음을 시작합니다.
- 아이콘을 다시 눌러 녹음된 파일을 저장할 수 있습니다.
- ※ 녹음 중에는, 미리 보기 모드가 실행됩니다.

## 7-6. APP 사진 촬영

- APP의 실시간 화면에서 "사진 촬영"을 선택한 후 아이콘을 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다.

## 7-7. APP 파일 저장

- 앱을 통해 기기의 영상 및 파일을 휴대폰으로 다운로드할 수 있습니다.
- 다운로드할 파일을 선택하고 앱의 "다운로드" 아이콘을 클릭합니다.
- 다운로드가 완료되면 "다운로드 완료!" 문구가 표기됩니다.

## 7-8. APP 중요 파일 표시

- 녹화 / 녹음 상태에서 '별표' 아이콘을 클릭하면, 중요 파일 표시가 진행됩니다.

## 8. 상태 표시등

### 8-1. 표시등 설명

- 1) 전원 ON / 대기 : 초록 LED 점멸
- 2) 녹화 중 : 빨간 LED 점등
- 3) 녹음 중 : 초록 LED 점등
- 4) WiFi 활성화 : 빨간 LED와 초록 LED가 번갈아 점멸
- 5) 충전 중 : 파란 LED 점등
- ※ 충전 완료 시 LED가 꺼집니다.
- 6) 대기 상태 (충전 중) : 파란 LED와 민트 LED가 번갈아 점멸
- 7) 녹화 시 (충전 중) : 보라 LED 점등
- 8) 녹음 시 (충전 중) : 민트 LED 점등
- 9) WiFi 활성화 (충전 중) : 민트 LED와 보라 LED 점멸

## 9. 기술규격

전압	3.7V	배터리 종류	충전식 리튬 폴리머 배터리
무게	61g	배터리 재질	리튬 이온 폴리머
사이즈	50 x 27 x 8.5 mm	배터리 모델	803060
촬영 시간	약 8.5시간	배터리 용량	1,800mAh
충전 시간	약 3시간		



판매원	(주)포팩트
주소	서울시 강서구 양천로 400-12 309호
A/S문의	02)6951-4404

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.