


尺寸:100*130mm




사용설명서



▶ 구성품



▶ 제품설명



01

▶ 조작 방법

전원 켜기

(전원이 켜지면 자동으로 녹화가 시작됩니다.)



전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 2초간 누르면 비프음과 함께 전원이 켜집니다.

전원 끄기




전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 5초간 누르면 비프음과 함께 전원이 꺼집니다.

녹화 시작/종료



녹화 중인 상태에서 전원 버튼을 1초간 누르면 비프음과 함께 녹화가 종료됩니다. 다시 전원 버튼을 1초간 누르면 비프음과 함께 녹화가 시작됩니다.

WIFI 켜기



전원이 켜진 상태에서 WIFI 버튼을 2초간 누르면 비프음과 함께 와이파이가 켜집니다.

WIFI 초기화



전원이 켜진 상태에서 WIFI버튼을 15초간 누르면 비프음이 두 번 울리며 와이파이 초기화 됩니다.


카메라 초기화



카메라가 멈추거나 작동하지 않을 경우 초기화 버튼을 눌러 카메라를 초기화 할 수 있습니다.


03

▶ 다양한 설치 방법




04

▶ 핸들바 거치방법




05

▶ 헬멧 거치방법



06

▶ 조작 방법



배터리 커버를 분리하여 C-Type 케이블로 충전하거나 배터리의 커버를 결합한 상태에서 마그네틱 케이블로 충전할 수 있습니다. 배터리 커버를 결합한 상태에서 충전할 경우, 배터리 커버의 스위치를 아래로 눌러 커버를 잠근 뒤, 사용을 권장 드립니다.


▶ 앱 다운로드 및 연결

1. 앱 다운로드

제품을 처음 사용하는 경우, 앱에 연결하여 현재 시간과 동기화하는 것을 권장 드립니다.



iOS



Android

QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드하거나 “DashcamPlayer”를 검색하여 앱을 다운로드 할 수 있습니다.

07


2. WIFI 연결하기

카메라 전원을 켜고, WIFI 버튼을 2초간 눌러 WIFI를 활성화 합니다.



휴대기기의 WIFI 설정에서 “4FACT_HCO1”을 연결합니다. 초기 비밀번호 : 12345678

3. 앱 연결하기



앱에서 “추가” 버튼을 눌러 실시간 영상을 확인할 수 있으며, 녹화된 영상과 사진을 볼 수 있습니다.

08

▶ 지시등 / 알림 정보

작동 상태	지시등 상태	알림음 상태
전원 켜짐	주황색 불 깜빡임	긴 비프음
전원 꺼짐	불 꺼짐	큰 비프음 5번
녹화 시작	주황색 불 깜빡임	큰 비프음
녹화 종료	주황색 불 지속 점등	큰 비프음
WIFI 켜짐	WIFI 버튼 주황색 불 깜빡임	큰 비프음
WIFI 꺼짐	WIFI 버튼 불 꺼짐	비프음 2번
SD카드 오류	흰색 불 지속 점등	긴 비프음
WIFI 초기화	주황색 불 지속 점등 + 흰색 불 한 번 깜빡임	큰 비프음
배터리 부족	흰색 불 빠르게 깜빡임	3분마다 긴 비프음
충전 중	흰색 불 지속 점등	
완전히 충전됨	파란 불 지속 점등	

▶ 메모리 카드 용량별 저장 시간

용량	720P/30FPS	720P/60FPS	1080P/30FPS
512 GB	약 285시간	약 155시간	약 122시간
256 GB	약 142시간	약 78시간	약 61시간
128 GB	약 71시간	약 39시간	약 31시간
64 GB	약 36시간	약 19시간	약 15시간
32 GB	약 18시간	약 10시간	약 8시간

▶ Tips

메모리 카드 (MicroSD카드)

최대 512GB MicroSD카드를 지원합니다. MicroSD카드는 Class 10 이상이어야 합니다. 처음 사용할 때는 포맷된 MicroSD카드를 사용해야 합니다.

충전

충전기는 별매이며, 충전 중 사용이 가능합니다. 고속 충전기 사용이 가능합니다. (충력에 상관없이 모든 충전기 및 보조배터리 사용이 가능합니다.)

09

▶ 기술 규격

충전시간	약 100분	전압	3.8 V
배터리 종류	충전식 리튬 폴리머 배터리	무게	150 g
배터리 재질	리튬 이온 폴리머	사이즈	30 x 30 x 90 mm
배터리 모델	102540	촬영 시간	약 10.5시간
배터리 용량	2,600 mAh		

판매원	(주)포팩트
주 소	서울시 강서구 양천로 583 B동 1304호
A/S문의	02-6951-4404

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.

10